

# Запчасти Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [eib@nt-rt.ru](mailto:eib@nt-rt.ru) || сайт: <https://envair.nt-rt.ru>

Артикул	Описание
FX0002124020	Дополнительный воздушный фильтр HEPA Envair без насадки для ENVAIR eco Safe Comfort Plus
FX0024941000	Дополнительный внутренний HEPA-фильтр Envair для ENVAIR экосейф Comfort Plus 0,9 м
FX0021455100	Дополнительная распределительная коробка Envair (USB)
FX0021455200	Дополнительная распределительная коробка Envair (RS232)
FX0021255200	Дополнительная распределительная коробка Envair (RS232)
FX0021255300	Дополнительная распределительная коробка Envair (RJ45)
FX0021455300	Дополнительная распределительная коробка Envair (RJ45)
FX0012146000	УФ-лампа Envair для ENVAIR eco Air V 0,8м с алюминиевой передней крышкой
FX0012146100	Алюминиевая передняя крышка Envair для ENVAIR eco Air V 0,8м
FX0021241000	Дополнительный внутренний HEPA-фильтр Envair для ENVAIR экосейф Комфорт 1,2м
FX0002154030	Фильтр отработанного угля Envair без насадки для ENVAIR экосейф Комфорт 1,5м
838	Крышка Envair GMP 4-сторонняя закрытая без сквозняков с сервисными отверстиями
FX0012149800	Контроллер потока Envair с цифровым дисплеем для ENVAIR eco Air V
FX0011247400	Envair дополнительный кран FX0011247400
FX0021254000	Дополнительная розетка Envair FX0021254000
FX0012145000	Модульная подставка Envair для Basic Mini FX0012145000
FX0002154600	УФ-лампа Envair с таймером на мин. 1,5м FX0002154600
FX0021144300	Защитный фильтр Envair для сегментированных/перфорированных поверхностей в ENVAIR eco Safe Comfort
FX0021255100	Дополнительная распределительная коробка Envair (USB) FX0021255100
Артикул	Описание
FX0002094010	Комплект уплотнений Envair для выхлопа при фумигации ENVAIR eco safe Plus 0,9м FX0002094010
FX0012149900	Манометр перепада давления Envair (Minihelic), (на внутренней задней панели) FX0012149900

FX0002094210	Envair подвесной столб из нержавеющей стали с 6 крючками для ENVAIR eco safe Basic Plus 0,9 м FX0002094210
FX0012140200	HEPA фильтр вытяжного воздуха Envair без форсунки (для блока отрицательного давления) FX0012140200
FX0002124350	Комплект для переоборудования Envair ENVAIR eco safe Комфорт как рабочее место для взвешивания с...
FX0002124010	Комплект уплотнений Envair для выхлопа при фумигации ENVAIR eco safe Comfort 1,2м FX0002124010
FX0002124030	Фильтр выхлопных газов Envair с активированным углем без розетки для ENVAIR eco safe Comfort ... FX0002124030
FX0014446000	УФ-лампа Envair с алюминиевой лицевой панелью для ENVAIR eco safe Basic Mini FX0014446000
FX0025241000	Дополнительный внутренний HEPA-фильтр Envair для ENVAIR eco safe Comfort Plus 1.2m FX0025241000
FX0002184020	HEPA-фильтр дополнительного вытяжного воздуха Envair без насадки для ENVAIR eco safe Comfort 1.8m .....
FX0000204710	Газовый кран Envair FX0000204710
FX0021548300	Top box mit envair 1 " fuer ENVAIR eco safe Комфорт 1,5м FX0021548300
FX0021444300	Защита фильтра Envair для сегментированных / перфорированных рабочих поверхностей в ENVAIR eco safe .....
FX0022044300	Защита фильтра Envair для сегментированных / перфорированных рабочих поверхностей в ENVAIR eco safe .....
FX0021848300	Верхняя коробка Envair с 1 " замком fuer ENVAIR eco safe Comfuert 1,8м FX0021848300
FX0011247300	Азотный кран Envair FX0011247300
FX0021744300	Защитный фильтр Envair для сегментированной / перфорированной рабочей поверхности из ENVAIR eco safe .....
FX0002124210	Подвесной стержень Envair из нержавеющей стали с 6 крючками для ENVAIR eco safe Comfort 1,2 м FX0002124210
FX0002184210	Подвесной стержень Envair из нержавеющей стали с 6 крючками для ENVAIR eco safe Comfort 1,8 м B2 FX0002184210
FX0021247600	Комплект верхнего бокса Envair для дезактивации 1"1 / 2 ENVAIR eco safe Comfort 1,2 м B2 FX0021247600
FX0021454000	Дополнительная розетка Envair FX0021454000
FX0012150000	Цифровой дисплей Envair (включая УФ-таймер и счетчик часов) FX0012150000
FX0000064810	Envair Блок с 3 выдвижными ящиками на поворотных роликах и съемные емкости с эпоксидным порошковым...
FX0021547600	Комплект верхней коробки Envair для дезактивации 1"1 / 2 ENVAIR eco safe Plus 1,5 м FX0021547600
FX0011247200	Воздушный клапан Envair FX0011247200
FX0021455100	Дополнительная распределительная коробка Envair (USB) FX0021455100
FX0021541000	FX0021541000 Envair дополнительный внутренний фильтр отработанного воздуха HEPA для ENVAIR eco safe Basic Plus .....
FX00217A4120	Envair замена HEPA-фильтра под рабочей поверхностью на фильтр переменного тока f. ОКРУЖЕНИЕ ... FX00217A4120

<b>FX0002124600</b>	<b>УФ-лампа Envair с таймером для макс. 1.2м FX0002124600</b>
<b>FX0002154600</b>	<b>УФ-лампа Envair с таймером на мин. 1.5м FX0002154600</b>
<b>FX0012145000</b>	<b>Модульная подставка Envair для Basic Mini FX0012145000</b>
<b>FX0011247100</b>	<b>Envair вакуумный кран FX0011247100</b>

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [eib@nt-rt.ru](mailto:eib@nt-rt.ru) || сайт: <https://envair.nt-rt.ru>